



Cake Masters

Best ingredients & tools



Cake Masters

Nejlepší ingredience a nástroje

Cake Masters

Temperovací stroj PREMIUM LINE

Přečtěte si a uschovejte tyto pokyny a tipy pro čištění pro budoucí použití.

Prodávající: www.hospodynkam.cz

NÁVOD K OBSLUZE

Proměňte svou kuchyni v malé cukrářství. S tímto profesionálním a všestranným temperovacím strojem PREMIUM LINE lze čokoládu a polevu optimálně a šetrně zahřívat a temperovat. Díky inteligentnímu termostatu je požadovaná teplota udržována konstantní po celou dobu procesu tavení, takže čokoláda nebo poleva mohou být zpracovány bez námahy. Víko také zajišťuje konstantní teplotu.

Teplotu lze nastavit ručně na regulátoru teploty. Teplo je přitom obzvláště rovnoměrně distribuováno díky speciálnímu odporu. Maximální teplota je 60°C.

Temperovací stroj je také ideální pro tavení a temperování fondánu, polev, omáček, želé atd. a lze jej ideálně použít jako čokoládové fondue.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím stroje si pečlivě přečtěte následující provozní pokyny.

1. Jednotku používejte pouze v interiéru. Umístěte jednotku na protiskluzový pracovní povrch nebo ji zajistěte protiskluzovou podložkou. Neumísťujte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák či troubu ani do jejich blízkosti. Udržujte vzdálenost alespoň 10 cm od ostatních spotřebičů. Udržujte napájecí kabel mimo dosah dětí, v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi spotřebiče, jinými zdroji tepla nebo ostrými hranami.
2. Spotřebič používejte pouze pro jeho určený domácí účel. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud je spotřebič používán nesprávně nebo jsou tyto pokyny ignorovány.
3. Nikdy nepoužívejte stroj bez naplnění nerezové nádoby čokoládou nebo jinou potravinou, která má být roztavena.
4. Nedovolte dětem mladším 8 let nebo osobám s tělesným postižením obsluhovat zařízení. Ujistěte se, že každý, kdo stroj obsluhuje, je seznámen s bezpečnostními pokyny. Jelikož se jednotka velmi zahřívá, dbejte na to, aby se přítomné osoby neohrozily.
5. Zkontrolujte, zda jmenovité napětí zařízení odpovídá vaší elektrické síti 230V. Zařízení připojujte pouze do uzemněné zásuvky. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jakmile přestanete spotřebič používat a před čištěním. Nepřipojujte jednotku k externímu časovači, systému dálkového ovládání nebo systému chytré domácnosti. Jednotka má svůj vlastní vnitřní časový spínač.
6. Odpojte spotřebič před čištěním nebo když jej nepoužíváte. Před odstraněním jakýchkoli částí jej nechte zcela vychladnout.
7. Vyčistěte stroj po každém použití. Nepokládejte však spotřebič do myčky nádobí. Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin.
8. Používejte pouze zde uvedené příslušenství. Nedoporučené příslušenství může způsobit poškození. Nepoužívejte svůj stroj a příslušenství v případě jakéhokoli poškození. V takovém případě se obraťte na specializovaného dodavatele nebo internetový obchod.
9. Nerezovou nádobu plňte pouze potravinami. Kovová fólie nebo jiné předměty mohou spotřebič poškodit nebo způsobit požár či zkrat.
10. Skladujte stroj na místě mimo dosah dětí.
11. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, stroj nepoužívejte. Nikdy neotevírejte kryt. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Abyste předešli rizikům, kontaktujte předem specializovaného dodavatele nebo internetový obchod.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Výkon: 80W

Spotřeba energie: 230V, 50/60Hz

Přípojovací kabel: cca 1,5m

Rozměry (D/Š/V): 26×22.5×13.5cm

Hmotnost: cca 1,5kg

Objem nádoby: 1,5 litru

Příslušenství: nerezová nádoba a víko,

návod k obsluze

Materiál: nádoba a víko: nerezová ocel Temperovací stroj: plast

MANIPULACE A POUŽITÍ

1. Pro lepší vedení tepla nalijte **25 ml vody** do plastové nádoby. Vložte nerezovou nádobu.
2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky (230V).
3. Naplňte nerezovou nádobu požadovaným množstvím čokolády a zakryjte víkem.
4. Zapněte stroj. Přepněte kolébkový vypínač na zadní straně stroje do polohy "I". Vypínač se rozsvítí, když je stroj zapnutý.
5. Nastavte regulátor teploty na přední straně stroje na teplotu, na kterou chcete čokoládu zahřát a udržovat.
6. Kontrolka teploty se rozsvítí. Jakmile stroj dosáhne nastavené teploty, kontrolka zhasne. Zkontrolujte teplotu samostatným digitálním teploměrem (volitelně k dispozici).
7. Během procesu tavení čokoládu pravidelně míchejte.
8. Jakmile je dosažena optimální, požadovaná teplota čokolády, nechte stroj v provozu tak dlouho, jak je to nutné.

Okolní teplota během provozu	0 - 40°C
Okolní teplota mimo provoz	-5 - 40°C
Relativní vlhkost	max. 75%

Přední pohled:

nerezová nádoba s víkem



kontrolka teploty

regulátor teploty

Zadní pohled:

on/off
kolébkový přepínač
(podsvícený)



připojovací
kabel

TEMPEROVÁNÍ ČOKOLÁDY/POLEVY

TAVENÍ:

Nasekanou čokoládu nebo polevu, nebo ve formě kalet, vložte do nerezové nádoby. Zapněte stroj a nastavte teplotu tavení pomocí regulátoru teploty. V případě potřeby dodržujte pokyny výrobce pro teplotu tavení. Během procesu tavení čokoládu pravidelně míchejte. Vzhledem k tomu, že proces tavení je velmi šetrný, může trvat asi 2 hodiny, než se čokoláda rozpustí, pokud je nádoba naplněna 1 kg.

TEMPEROVÁNÍ:

Nyní zchlad'te roztavenou čokoládu nebo polevu na 27°C (krystalizační teplota) pravidelným mícháním. Pro urychlení procesu chlazení doporučujeme vyjmout nádobu s čokoládou z teplého stroje. Pozor: Stroj a nerezová nádoba se mohou velmi zahřát.

Po ochlazení opatrně zahřejte čokoládu nebo polevu zpět na pracovní teplotu. Pro přesný teplotní výsledek doporučujeme plnici množství alespoň 1 kg čokolády. Pokud temperujete méně než 700 g čokolády, musíte být obzvláště opatrní s teplotou, protože u malých množství má i krátká fáze zahřívání silný účinek. Nastavená teplota se může od skutečné teploty čokolády lišit. Opatrně se přibližujte k teplotě a nastavte ji odpovídajícím způsobem na stroji. Pro jistotu doporučujeme měřit teplotu digitálním teploměrem (volitelně k dispozici). Pozor: Teplota čokolády by nikdy neměla být vyšší než doporučená pracovní teplota, jinak čokoláda při tuhnutí vytvoří šedé pruhy. V takovém případě musíte čokoládu nejprve nechat znovu vychladnout na krystalizační teplotu a poté ji znovu zahřát.

UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY:

Velkou výhodou tohoto temperovacího stroje je jeho schopnost udržovat teplotu díky dobré izolaci. Jakmile je dosažena správná teplota, stačí čokoládu nebo polevu čas od času míchat a udržovat ji teplou.

čokoláda/poleva	teplota tavení	temperační teplota	pracovní teplota
čokoláda	45°C	27°C	28-29°C
poleva	45°C	27°C	29-30°C

LIKVIDACE

Informace o OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Následující informace jsou určeny pro soukromé domácnosti, které používají elektrická a/nebo elektronická zařízení. Dodržujte prosím tyto důležité pokyny v zájmu ekologicky šetrné likvidace starých spotřebičů a vaší vlastní bezpečnosti.

1. Informace o likvidaci OEEZ a o významu symbolu podle přílohy 3 k ElektroG

Majitelé OEEZ je musí likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. OEEZ proto nesmí být likvidována jako netříděný komunální odpad a zejména nepatří do domovního odpadu. Místo toho musí být toto odpadní zařízení shromažďováno odděleně a likvidováno, například prostřednictvím místních sběrných a zpětných systémů. Majitelé OEEZ také oddělí vybité baterie a akumulátory, které nejsou součástí OEEZ, a také lampy, které lze z OEEZ vyjmout bez zničení, před odevzdáním na sběrné místo.

Posledně uvedené neplatí, pokud je OEEZ odděleno od jiných OEEZ v souladu s článkem 14 odst. 4, čtvrtou větou, nebo odst. 5, druhou a třetí větou, ElektroG v rámci opting out ze strany orgánů veřejné správy odpadů za účelem přípravy na opětovné použití.

Pomocí symbolu podle přílohy 3 k zákonu ElektroG mohou majitelé rozpoznat OEEZ, které mají být na konci své životnosti shromažďovány odděleně od netříděného komunálního odpadu. Symbol pro oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení představuje přeškrtnutou popelnicí na kolečkách a je navržen takto: viz obrázek

2. Bezplatný zpětný odběr OEEZ distributory

Distributoři (jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství nabízející nebo zpřístupňující na trhu elektrická nebo elektronická zařízení) jsou povinni vůči koncovým uživatelům bezplatně odebírat OEEZ takto:

a) Vrácení/sběr v případě nákupu nového spotřebiče a dodání do soukromé domácnosti

Při uzavření kupní smlouvy na nový elektrický nebo elektronický spotřebič je distributor povinen bezplatně odebrat OEEZ stejného typu, které plní v podstatě stejné funkce jako nový spotřebič. Pokud se jedná o soukromou domácnost, vrácení se provádí bezplatným sběrem. Za tímto účelem lze OEEZ stejného typu s v podstatě stejnými funkcemi předat dodávající přepravní společnosti při dodání nového elektrického spotřebiče.

Pokud je nový elektrický spotřebič prodáván výhradně prostřednictvím dálkové

komunikace (§ 312c odst. 2 německého občanského zákoníku (BGB)), platí omezující ustanovení: Bezplatný sběr OEEZ stejného typu a funkce se provádí pouze v případě, že se jedná o zařízení kategorie 1 (výměníky tepla), 2 (obrazovky, monitory, zařízení s obrazovkami s plochou větší než 100 čtverečních centimetrů) a/nebo 4 (velká zařízení, u nichž je alespoň jeden z vnějších rozměrů větší než 50 centimetrů).

- Pokud je OEEZ místo toho v kategoriích 3, 5 a/nebo 6, nebude bezplatně odebráno a místo toho platí následující písmeno b) pro bezplatné vrácení.

Přehled kategorií zařízení a zařízení, na něž se v každém případě vztahují, naleznete zde: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Vrácení nového spotřebiče zakoupeného a prodaného jinde/vrácení malých elektrických spotřebičů

Při uzavření kupní smlouvy na nový elektrický spotřebič, který není dodáván do soukromých domácností, a při prodeji nového spotřebiče kategorií 3, 5 a/nebo 6 výhradně prostřednictvím dálkové komunikace (§ 312c odst. 2 německého občanského zákoníku (BGB)) s dodáním do soukromých domácností, existuje možnost bezplatně vrátit distributorovi OEEZ stejného typu, které v podstatě plní stejné funkce jako nový elektrický spotřebič.

Stejná možnost existuje nezávisle na nákupu nového elektrického spotřebiče také pro OEEZ, které nejsou větší než 25 centimetrů v žádném vnějším rozměru. V tomto případě je možnost pro koncového uživatele vrátit zařízení distributorovi omezena na 3 OEEZ na typ zařízení.

V případě distribuce výhradně prostřednictvím dálkové komunikace (§ 312c odst. 2 BGB) se vrácení za výše uvedených podmínek

- OEEZ kategorií 3, 5 a/nebo 6
 - OEEZ, které nejsou větší než 25 centimetrů v žádném vnějším rozměru.
- poskytnutím vhodných sběrných míst v přiměřené vzdálenosti od příslušného koncového uživatele. Jinak se vrácení uskuteční v místě dodání nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Distributoři k tomu musí zřídit vhodná sběrná místa.

3. Informace o možnostech vrácení OEEZ

Majitelé OEEZ je mohou odevzdat v rámci možností pro vrácení nebo sběr OEEZ zřízených a dostupných orgány veřejné správy odpadů, aby byla zajištěna řádná likvidace OEEZ. V případě potřeby je možné tam odevzdat elektrické spotřebiče i za účelem opětovného použití zařízení. Podrobnější informace získáte na příslušném sběrném nebo zpětném místě. Pod následujícím

odkazem je možné zobrazit online adresář sběrných a recyklačních míst:
<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

4. Poznámka k ochraně údajů

Některá OEEZ, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např. na PC nebo smartphonu), které se nesmí dostat do rukou třetích stran.

Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé OEEZ musí převzít odpovědnost za vymazání osobních údajů na OEEZ, které mají být zlikvidovány.

5. Odkaz na naše registrační číslo OEEZ

Jsme registrováni u Stiftung Elektro-Altgeräte Register. Nordostpark 72 v 90411 Norimberk, Německo, jako výrobce elektrických a/nebo elektronických zařízení pod následujícím registračním číslem (WEEE-Reg.-Nr. DE): DE98894206

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním stroje nebo když jej nepoužíváte, odpojte napájecí kabel. Před čištěním, přesouváním nebo odstraňováním dílů jej nechte zcela vychladnout.
2. Neponořujte stroj, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin. Nikdy nedržte stroj pod tekoucí vodou.
3. Zbytky čokolády nebo jiných potravin lze z pouzdra odstranit plastovou nebo dřevěnou škrabkou.
4. Stroj čistěte vlhkým hadříkem a teplou vodou.
5. Nerezovou nádobu lze ze stroje vyjmout k čištění. Lze ji čistit teplou vodou a saponátem a je vhodná do myčky nádobí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Cake-Masters, Alexander Müller, Siemensstr. 24. 49770 Herzlake, Německo

Tímto prohlašujeme, že náš produkt:

Temperovací stroj PREMIUM LINE, Číslo položky 10955. komerční zařízení pro tavení čokolády, splňuje následující evropské směrnice:

Směrnice 72/23/CEE

Směrnice o nízkém napětí, ve znění 93/68/CEE

Směrnice 89/336/CEE

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, ve znění 93/68/CEE

a harmonizované směrnice

CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-12 a UNI EN 1672-2

Dále prohlašujeme, že spotřebič splňuje evropskou směrnicí 2002/95/CE.

Herzlake, 1. července 2022

Platnost: 2 roky od data nákupu